

Кнопки и значки на экране

Ручной режим

Интервалы

Время

День недели

кнопка "меню"

кнопка "вверх"

кнопка "вниз"

Программный режим

Режим антизамерзания

Текущая температура

Блокировка кнопок

Нагрев включен

Вкл/выкл.

